



## CF4-Gasversorgung FRS

Stand: 26.09.00 K. Burkard

- Legende:
- |   |   |   |
|---|---|---|
| V1 = Brauchgasventil Zylinder li                        | V6 = Brauchgasventil Eingang Reinigungsanlage | V11= Brauchgasventil Ausgang Reinigungsanlage |
| V2 = Brauchgasventil Zylinder re                        | V7 = Absperrventil Eingang Hydrosorb          | V12= Ventil f. Spülgas/ext. Anschluß          |
| V3 = Spülventil Zylinder li                             | V8 = Absperrventil Ausgang Hydrosorb          | V13= Ausgangsventil S2                        |
| V4 = Spülventil Zylinder re                             | V9 = Absperrventil Eingang Oxisorb            | V14= Ausgangsventil S4                        |
| V5 = Brauchgasventil Ausgang                            | V10= Absperrventil Ausgang Oxisorb            | V15= Eingang von Flaschenbatterie             |
| PR1 = Druckminderer Zylinder li <200/10 bar             |   | V16= Ausgangsventil Reserve                   |
| PR2 = Druckminderer Zylinder re <200/10 bar             |   |   |
| PR3 = Druckminderer Eingang Reinigungsanlage 10/2.5 bar |   |   |
| PR4 = Druckminderer CF4-Reserveausgang                  |   |   |