
PI 05
PI 04
PI 03
Condenser
Target
Storage
RV 04
MV 05
CV 01
N2 GAZ
SWG 1
RV 01
EVENT
PI 06
SWG 2
MV 04
MV 03
CV 02
PV 02
MV 06
MV 08
MKS
FC 01
MV 07
EVENT
PG 01
FI 01
RV 02
MV 09
MV 10
LN2 TRAP
RV 03
EVENT
MV 11
RV 05
PI 07
P
RP 02
EVENT
SWG 3
H2 GAZ